

PentagonPlasticsnv

STERISHEEN DECO

Système décoratif de toile

de verre avec action

anti-moisissures et anti-bactéries

sur l'ensemble du film



DESCRIPTION

Le système Sterisheen Déco combine les avantages uniques des revêtements Sterisheen et Steridex avec l'aspect décoratif offert par une toile de verre. Cette toile de verre, appliquée de manière traditionnelle, est d'abord saturée en masse par une couche de Steridex RV, offrant une protection active contre les bactéries, moisissures et spores. La couche de finition Sterisheen avec sa protection biostatique complète le système Sterisheen Déco en présentant un aspect satiné qui en plus est très facilement nettoyable.

CHAMPS D'APPLICATION

- hôpitaux, laboratoires, blanchisseries
- cuisines, restaurants
- industries pharmaceutiques
- industries alimentaires
- piscines, thermes, salles de douche, ...
- murs et plafonds intérieurs où l'hygiène est importante
- brasseries

AVANTAGES

- produits aqueux, mono-composants
- principe anti-bactéries (dont **E. Coli**, **Listeria m** et **Salmonella T.**) et anti-moisissures actif sur l'ensemble du film
- ne contient ni phénol, ni liaisons mercurielles, ni arsenic, ni aucun autre complexe de métaux toxiques
- non lessivant - non toxiques
- reste efficace pendant toute sa longue durée de vie
- résiste aux chocs et enfoncements
- facile à nettoyer avec des produits conventionnels, avec notre système PP BIOCLEANSE spécialement adapté ou le nettoyage à haute pression

DONNEES TECHNIQUES

Voir s.v.p. fiches STERIDEX, STERISHEEN, PP BIOWASH et PP BIOCLEANSE. Elles peuvent être obtenues chez Pentagon Plastics sa.

APPLICATION

- préparation du support: voir instruction d'application des fabricants de toiles de verre. Afin de s'assurer de pouvoir travailler sur un support non-contaminé, il est fortement recommandé de traiter toutes les surfaces avec PP Biowash, avant la pose de la colle sur le support sec.
- traitement:
 - bien saturer la voile de verre avec du Steridex RV à raison de 0,6 litre/m² (dépendant du type de toile). Laisser sécher. Il est essentiel qu'un film complètement fermé soit obtenu.
 - appliquer une couche de Sterisheen à raison de 0,15 l/m². Laisser sécher.

EQUIPEMENTS

- ROULEAUX: un rouleau à poils mouton ou synthétique longs (2 à 2,5 cm) pour le Steridex RV et poils moyennement longs (± 1 cm) pour le Sterisheen.
 - BROSSES: Uniquement pour des retouches éventuelles avec le Steridex RV. Les meilleurs résultats sont obtenus avec une brosse large à poils doux en nylon ou bristle.
 - EQUIPEMENT AIRLESS: Peut être une méthode aisée pour appliquer les produits, mais il faut toujours bien travailler les produits dans la toile de verre avec un rouleau.
- La plupart des équipements airless à usage industriel conviennent (pression de travail 175 à 210 kg/cm², buse de pulvérisation: Steridex RV 0,015" à 0,021"; Sterisheen 0,011"- 0,019")

NETTOYAGE DU MATERIEL

Nettoyez les rouleaux, brosses et l'appareil de projection à l'eau. Le Steridex RV et Sterisheen séché peuvent s'enlever avec du PP Cleaning Solvent, des diluants cellulosiques ou du xylène.

CONDIONNEMENT

PP Biowash	5 et 25 litres
PP Biocleanse	5 et 25 litres
Steridex RV	15 litres
Sterisheen	15 litres

COULEURS

Steridex RV: PP Blanc
 Sterisheen: Brun clair, Gris clair, Bleu clair, Vert clair, Crème 100, Magnolia 100, PP blanc.

Des couleurs spéciales sont disponibles pour des commandes minimales de 300 litres. Quand vous choisissez une couleur foncée pour la couche de finition (Sterisheen), veuillez contacter Pentagon Plastics S.A.

REMARQUES IMPORTANTES

Ne pas utiliser à proximité de denrées alimentaires dans des locaux non-ventilés. Toujours s'assurer qu'il y ait une ventilation adéquate.

Ne pas diluer ou allonger comme pour une peinture conventionnelle.

Ne pas appliquer dans des conditions humides ou quand la température est inférieure à 3° C à condition que le point de rosée ne soit pas encore atteint.

A protéger du gel et des hautes températures.

STOCKAGE

Gardez les bidons à l'abri du gel et en dessous 40°C dans un emballage fermé.

CONSIGNES DE SECURITE

Des mesures de précautions détaillées sont disponibles sur demande. Utilisez un masque protecteur en cas de projection.

A notre connaissance, les informations ci-dessus sont correctes mais pourraient ne pas répondre aux besoins spécifiques des clients. Les questions relatives aux problèmes spécifiques du client doivent être posées par écrit à Pentagon Plastics, afin d'obtenir des informations complémentaires écrites.

Remplace et annule toutes les feuilles d'informations antérieures.



PentagonPlastics nv

Specialists in waterproofing systems

Venecoweg 37 – B-9810 NAZARETH (Belgique)

Tel. +(32) 9 381 65 00 – Fax +(32) 9 381 65 10

E-mail: info@pentagonplastics.be – www.pentagonplastics.be

